



Adempie le esigenze richieste della classe anti-scivolo R9 secondo BGR 181 (allora ZH 1/571) e DIN 51-130 (Norma Industriale Tedesca).

### **Rapporto di miscela uso bi-componente**

Mescolare 10 parti di ADLER Floor-Finish 42140 in poi con 1 parte di catalizzatore ADLER Aqua PUR-Härter 82225.

Il catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 va incorporato nella componente vernice mescolando accuratamente. Alternativa: Aggiungere il catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 nella confezione della vernice e agitare subito fortemente per 1 minuto.

### **Durata del prodotto catalizzato**

Applicare la miscela di vernice-catalizzatore entro max. 5 ore. **Il termine della durata del prodotto catalizzato non è riconoscibile.**

### **Applicazione**

A pennello – pennello morbido per vernici acriliche  
A rullo – rullo a pelo corto ad es. di mohair o rulli fioccati  
Applicare la vernice in maniera omogenea.

### **Preparazione del supporto**

Il supporto deve essere asciutto e privo di sporcizie (ad es. olio, grasso, cera).

In caso di presenza di piccoli buchi o fessure, carteggiatura del legno con grana 120. Stuccare il pavimento con una miscela di 1 parte in peso di polvere di carteggiatura e circa 2 parti in peso di ADLER Floor-Fill 42109.

Dopo circa 1 ora di essiccazione carteggiare nuovamente con grana 120.

### **Fondo**

Applicare a pennello, a rullo o a spatola sui pavimenti carteggiati 1 x ADLER Floor-Start 42110 (riduce l'incollamento ai lati dei tavolati). Sovraverniciabile dopo un tempo di essiccazione di circa 2 ore. **Non carteggiare ADLER Floor-Start 42110!**

Legni di latifoglia o esotici a poro grosso: non applicare a spatola.

### **Finitura**

Applicare a rullo 2 mani abbondanti di ADLER Floor-Finish 42140 nel gloss desiderato, tempo di essiccazione intermedia: circa 3 ore. (3 mani di ADLER Floor-Finish 42140 in poi, se è stato applicato ADLER Floor-Start 42110 a spatola). Prima dell'ultima mano è necessaria una leggera carteggiatura intermedia con grana 240 oppure con dischi abrasivi a rete consumati, grana 120 o più fine. Un tempo di essiccazione più lungo migliora la carteggiabilità. Eliminare la polvere di carteggiatura con uno straccio umido.

### **Applicazione per il rinnovo**

Carteggiare i pavimenti fortemente consumati con una smerigliatrice a rulli. Utilizzare per gli angoli una speciale smerigliatrice ad angolo oppure una smerigliatrice eccentrica. Continuare come indicato sotto "Preparazione del supporto".

Non sovraverniciare con ADLER Floor-Finish 42140 in poi pavimenti di parquet prefabbricati. Utilizzare solamente ADLER CLEAN Parkettpflege 42199.

### **Cura del pavimento**

Lavare i pavimenti appena verniciati non prima di 15 giorni con acqua o un detergente neutro. A seconda delle sollecitazioni, applicare il prodotto ADLER CLEAN Parkettpflege 42199.

<b>Diluyente</b>	Acqua; il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.
<b>Temperatura minima per la lavorazione ed il supporto</b>	Non al di sotto dei +10°C L'elevata umidità dell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Per assicurare una perfetta essiccazione, provvedere ad una buona ventilazione. Evitare il contatto diretto con i raggi solari durante la lavorazione.
<b>Tempo di essiccazione</b> (temperatura ambiente 20 °C)	Sovraverniciabile dopo circa 3 ore Carteggiabile dopo circa 3 ore Calpestabile dopo circa 8 ore <b>Mettere i tappeti solo dopo 8 giorni</b>
<b>Utensili</b>	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Eliminare i vecchi resti di vernice indurita con lo sverniciatore ADLER Abbeizer 95125.
<b>Resa</b> (per mano)	Applicazione a rullo 8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Confezioni</b>	4,5 l
<b>Durata del prodotto</b>	Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.
<b>Gradi di brillantezza</b>	Opaco 42140 Satinato lucido 42141  ADLER Aqua-PUR-Härter 82225
<b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b>	Consultare la scheda di sicurezza!