



METYLAN OVALIT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo sintetico per parati e rivestimenti, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa.

CAMPI D'IMPIEGO

- tessuti murali, parati tessili, tessuti di juta;
- fibra di vetro non accoppiati;
- parati metallici e fogli di plastica metallizzati accoppiati su carta;
- fogli di PVC con retro in tessuto;
- giunture sovrapposte nell'applicazione di parati vinilici e come additivo (ca.20%) ai Metylan Special, Kleister o Istantant nell'applicazione di parati vinilici di maggior spessore ed in ambienti umidi;
- ogni tipo di parato su sottofondi difficili.

SPECIALI CARATTERISTICHE

- Forte resistenza all'umidità;
- Pronto all'uso-Facile applicazione;

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	copolimeri maleici e vinilici, amido, antimuffa
Aspetto	Fluido viscoso
pH	~7
Consumo	200÷400 g/mq
Tempo aperto	Circa 20 min (dipende dalle condizioni atmosferiche e del substrato)

Il prodotto si presenta bianco. Trasparente una volta asciutto.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. **Teme il gelo.** Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Utilizzare senza diluirlo.

Sottofondi e loro preparazione: sono adatte tutte le superfici di intonaco esterne, calcestruzzo per tappezzeria, cartongesso, panforte e pannelli di legno, purché pulite, solide ed asciutte. Certi tipi di parati e rivestimenti richiedono un sottofondo liscio. Pertanto i sottofondi ruvidi sono da rasare con stucchi a base di scagliola. Se l'applicazione avviene mediante spalmatura di Metylan Ovalit sul sottofondo (es. nel caso di parati metallici, tessuti murali e PVC con retro in tessuto), tutti i suddetti sottofondi devono essere trattati con fissativo senza solvente, per ottenere un tempo aperto sufficiente.

Panforti e pannelli di legno possono essere trattati con fissativo a base di solvente.

APPLICAZIONI

Metylan Ovalit può essere applicato con rullo o con cazzuola dentata.

tessuti murali e fibre di vetro

Lavorare a temperatura al di sopra di 18°C per evitare contrazioni della tessitura dovuta a tempi lunghi di asciugatura o alta umidità relativa.

Applicare uniformemente il collante sul sottofondo con il rullo in uno strato non troppo spesso e della larghezza del telo. In caso di temperatura ambiente elevata si può allungare il tempo aperto mediante aggiunta di un 10-20% di Metylan Spezial Kleister o di Metylan Instant.

Posare il tessuto murale con le cimose tagliate nello strato di colla ancora umido e premere con un rullo. Evitare assolutamente macchie di colla, perché un lavaggio successivo comporta un ritiro del tessuto e difficoltà di rimozione. A seconda della stabilità del tessuto, si può ottenere una giuntura perfetta pre-tagliando le cimose e incollando a giuntura, oppure tagliando l'unione direttamente in parete.



parati metallici e fogli di plastica metallizzati accoppiati su carta

Applicare l'adesivo in maniera omogenea, non troppo spessa, con rullo.

Posare il tessuto murale con le cimose tagliate nello strato di colla ancora umido e premere con un rullo. A seconda della stabilità del tessuto, si può ottenere una giuntura perfetta pre-tagliando le cimose e incollando a giuntura, oppure tagliando l'unione direttamente in parete.

Per parati metallici può essere necessario applicare adesivo sul parato: usare Metylan Special (1:20) con un supplemento del 20% di Metylan Ovalit.

fogli di PVC con retro in tessuto

Tagliare il rivestimento nelle lunghezze necessarie lasciando 6-10 cm in più e numerare progressivamente il bordo superiore. Se i disegni lo consentono, incollare capovolto. Spalmare Metylan Ovalit col rullo uniformemente e non troppo abbondantemente sul sottofondo.

Prima dell'applicazione del secondo telo, spalmare nuovamente Metylan Ovalit sul sottofondo in larghezza del telo.

Posare questo telo sovrapponendo di ca.5 cm al primo e premere con la spatola come sopra descritto.

Il taglio dell'unione sovrapposta avviene sulla parete. Se si applicano tipi pesanti senza averli prima inumiditi, incollare subito diversi teli, affinché un ritiro del tessuto possa avvenire durante questo tempo (ca.30 minuti).

In questo caso rialzare le cimose dei teli l'una contro l'altra, per evitare che si incollino sul sottofondo. Prima del taglio delle unioni applicare ancora uno strato sottile di collante nella zona di giuntura con un pennello stretto.

Si può anche inumidire prima il retro in tessuto, così si anticipa un possibile ritiro del tessuto.

Parati vinilici

Per questo tipo di parato è raccomandato usare Metylan Special con un supplemento del 20% di Metylan Ovalit. Quest'ultimo aumenta il fissaggio iniziale prevenendo sollevamenti ed arricciamenti ai bordi del parato. Assicura inoltre che il parato rimanga ancorato quando si rimuove il velo vinilico, durante le re-decorazioni.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it